



2.15 Belimo - Interface BIF 1

- ◆ Interface zum Anschluß von Belimo - Antrieben an den Antriebsausgang von RWA - Zentralen
- ◆ Bei RWA - Zentralen wird die Polarität der beiden Klemmen des Antriebsausgangs zum Auf- bzw. Zufahren getauscht (Polumschaltung mit 2 Leitungen). Belimo - Antriebe benötigen jedoch 3 Leitungen zur Ansteuerung. Das Interface wandelt die Signale entsprechend um
- ◆ Anschließbare Antriebe: Stromaufnahme max. 1A / 24V $\overline{\sim}$, Anlaufstrom max. 5A
- ◆ Kunststoffgehäuse, Schutzart (nach EN 60529) IP54, B 90 x H 90 x T 50, grau (wie RAL 7032)
- ◆ Max. klemmbarer Querschnitt der Antriebszuleitungen 2,5mm 2

BIF 1a:

8600 BEL0 0000