



LT-UP mit RU-E



LT-UP-K mit RU-E



LT-UP-S mit RU-E



PHZ

5.1 Lüftungstaster LT-UP

LT-UP:

- ◆ Unterputz - Serientaster für Schalterdoseneinbau
- ◆ Mit Umkehrsperre
- ◆ 1- polig mit Nullstellung
- ◆ Schaltleistung 10A / 250V~
- ◆ Cremeweiß, **ohne Rahmen**

8501 2100 0000

LT-UP-K:

- ◆ Unterputz Knebeldrehschalter für Schalterdoseneinbau
- ◆ Mit Sperrstück zu Taster umbaubar
- ◆ Mechanisch verriegelt
- ◆ 2- polig mit Nullstellung
- ◆ Schaltleistung 10A / 250V~
- ◆ Cremeweiß, **ohne Rahmen**

8504 2100 0000

LT-UP-S:

- ◆ Unterputz - Schlüsselschalter für Schalterdoseneinbau
- ◆ Mechanisch verriegelt
- ◆ 1- polig mit Nullstellung
- ◆ Schaltleistung 10A / 250V~
- ◆ Betätigung mit Profilhalbzylinder **PHZ** (Zubehör)
- ◆ Cremeweiß, **ohne Rahmen**

8503 2100 0000

PHZ:

- ◆ Profilhalbzylinder zur Betätigung der Schlüsseltaster Typ **LT-AP-S** oder **LT-UP-S**
- ◆ Gleichschließend
- ◆ Mit 3 Schlüsseln

8511 000P HZ00



AU mit RU-E



LT-SA mit LT-UP und RU-D



RU-E

Lüftungstaster LT-UP

AU-*:

- ◆ Unterputz - Anzeige für Schalterdoseneinbau
- ◆ Cremeweiß, rote Anzeige, **ohne Rahmen**

AU-24:

- ◆ Mit Glühlampe 2W / 30V (E10)

AU-230:

- ◆ Mit Glühlampe 3-4W / 230V (E10)

8500 00AU 0024

8500 00AU 0230

LT-SA:

- ◆ Unterputz LED - Stellungsanzeige Auf / Zu für Schalterdoseneinbau zur Kombination mit **LT-UP**, **LT-UP-K** oder **LT-UP-S**
- ◆ Direkter Anschluß an RWA - Zentralen mit Ausgang für Stellungsanzeige
- ◆ Cremeweiß, gelbe Anzeigen, **ohne Rahmen und Lüftungstaster**

8501 2100 0001

RU-E:

- ◆ Einfach - Rahmen, cremeweiß, passend für alle Lüftungstaster der Serie **LT-UP-*** und Anzeigen **AU-***

8500 0RUE 0000



RU-D



GA-E



GA-D

Lüftungstaster LT-UP

RU-D:

- ◆ Doppel - Rahmen, cremeweiß, passend für alle Lüftungstaster der Serie **LT-UP-*** und Anzeigen **AU-*** sowie **LT-SA**

8500 0RUD 0000

GA-E:

- ◆ Einfach - Gehäuse, cremeweiß. Zur Aufputz - Montage der Lüftungstaster der Serie **LT-UP-*** und Anzeigen **AU-***

8500 0GAE 0000

GA-D:

- ◆ Doppel- Gehäuse, cremeweiß. Zur Aufputz - Montage der Lüftungstaster der Serie **LT-UP-*** und Anzeigen **AU-*** sowie **LT-SA**

8500 0GAD 0000